

## БЛОК РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ БРУ-И



**Дистанционное управление регулирующей и запорной арматурой в комплекте с пускателями интеллектуальными реверсивными ПБР-И, ПБР-ИМ**

### Использование

**БРУ-И** полностью заменяет блоки ручного управления БРУ-22, БРУ-32, БРУ-42, БРУ-44 и отличается расширенными функциональными возможностями, современным дизайном, и меньшими массогабаритными показателями. Конструктивно выполнен для монтажа на панель.

**БРУ-И** переключает цепи управления от контроллера (автоматический режим управления) на ручное управление от кнопок «Больше», «Меньше» на лицевой панели. На лицевой панели установлены четырехразрядный цифровой индикатор, аналоговая шкала типа «барграф», переключатель режимов управления «Автомат» - «Ручное», светодиодные индикаторы режимов работы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ

Наименование характеристики	БРУ-42И-01 БРУ-42И-02	БРУ-42И-03 БРУ-42И-04	БРУ-42И
Место установки	Шкаф управления, в комплекте с пускателями ПБР-И(М)	Операторская, в комплекте с пускателями ПБР-И(М)	Любое место
Цифровая связь с пускателями ПБР-И(М)	Подключение по каналу RS-232 через разъем «Пульт»	Подключение к пускателю по каналу RS-485 ModBus	Не связан с пускателем
Вход для информации о положении привода	Информации о положении от пускателя ПБР-И(М) или от аналогового входа 4...20 мА (БРУ-42И-02)	Информации о положении от пускателя ПБР-И(М) или от аналогового входа 4...20 мА (БРУ-42И-04)	Аналоговый вход 4...20 мА
Сигнализация положения привода	На четырехразрядном светодиодном семисегментном дисплее с дискретностью 0,1% и в виде аналоговой шкалы с дискретностью 4%		
Переключения режимов управления «Авт» - «Руч»	С помощью кнопок на лицевой панели блока. Имеется вход блокировки переключения, а также выход сигнализации режима работы блока.		
Питание	Через разъем «Пульт» ПБР-И(М)	От сети переменного тока 220 В или постоянного 24 В, потребляемая мощность не более 1,5 Вт	
Масса	Не более 0,35 кг		
Степень защиты корпуса	IP54 по передней панели		

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31


Таджикистан (992)427-82-92-69

## Габаритные размеры




## Подключение


**БРУ-42И-01**  
**БРУ-42И-02**



**БРУ-42И-03**  
**БРУ-42И-04**



**БРУ-42И**



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [zme@nt-rt.ru](mailto:zme@nt-rt.ru) || Сайт: <http://elteh.nt-rt.ru/>