

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: zme@nt-rt.ru || Сайт: <http://elteh.nt-rt.ru/>

Прямоходные электроприводы с интеллектуальным блоком КИМЗ ПЭП-А10000, ПЭП-А25000 с интеллектуальным блоком КИМЗ

Варианты исполнения и степень защиты:

общепромышленное – IP54, IP65 (IP67 - опция);
взрывозащищенное – IP65 (IP67 – опция).

Климатическое исполнение:

общепромышленное – У1, У2 (-40...+60°C), УХЛ1 (опция) (-60...+60°C);
взрывозащищенное – У1 (-40...+60°C), УХЛ1 (-60...+60°C).

Напряжение питания (частота):380 В (50 Гц).

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T4 Gb или 1Ex d IIB T4 Gb.

ПХТ4 – код подгруппы взрывозащищенного оборудования ПСТ или ПВТ температурного класса Т4.

Диапазон настройки усилия на штоке:10000-25000Н.



Тип привода	Номинальное усилие на штоке, Н	Номинальное время полного хода штока, с	Номинальное значение полного хода вых. штока, мм	Диапазон настройки хода штока, мм	Номинальная мощность двигателя, Вт	Масса, не более, кг	
						общепром. (IP54/IP67)	вз/з.
ПЭП-А10000-Е3-12	10000	86	50	3-50	60	49/53	53
ПЭП-А25000-Е3-12	25000	50; 86; 100; 170; 290	50; 100; 170	3-50; 3-100; 3-170	60; 90	49/53; 51/55	53; 55